

# Bluedio

## Zestaw słuchawkowy Bluetooth Bluedio Hurrican Turbine


### Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup zestawu słuchawkowego Bluetooth Hurrican Turbine. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi, dzięki której dowiesz się więcej o funkcjach i sposobie użycia. Nie próbuj samodzielnie naprawiać, modyfikować ani rozkręcać urządzenia. Mamy nadzieję, że produkt Bluedio spełni Twoje oczekiwania.

### Zawartość zestawu

- słuchawka Hurrican Turbine 1 szt.
- kabel ładujący USB 1 szt.
- instrukcja obsługi

1



### Specyfikacja

Wersja Bluetooth: V4.1  
Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP  
Odległość: do 10 metrów  
Czas ładowania: 1,5 – 2 godziny  
Maks. czas odtwarzania muzyki/rozmów: do 45 godzin  
Maks. czas czuwania: do 60 dni  
Zakres temperatur: -10 – +50°C

2

### Ładowanie

Zestaw słuchawkowy posiada wbudowaną baterię. Aby zapobiec uszkodzeniom zestawu, prosimy nie usuwać baterii samodzielnie.

1. Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że zestaw jest wyłączony.
2. Podłącz końcówkę USB załączonego kabla do HT, a drugą do komputera lub ładowarki USB. Rozpoczęcie ładowania zasygnalizuje zapalenie się czerwonej diody LED.
3. Czas ładowania wynosi w przybliżeniu 1,5 – 2 h. Zapalenie się niebieskiej lub zgaszenie czerwonej diody zasygnalizuje ukończenie ładowania.

### Wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny do momentu, aż dioda LED przestaną świecić.

### Tryb parowania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny do momentu, aż dioda LED będzie świecić ciągłym światłem na niebiesko.

### Parowanie z telefonem komórkowym

1. Włącz HT i utrzyżmaj dystans 1 m między zestawem a telefonem.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny do czasu, aż dioda LED będzie świecić na niebiesko sygnalizując wejście w tryb parowania i usłyszysz komunikat „Ready to pair”.
3. Włącz funkcję Bluetooth w telefonie (lub w innym urządzeniu, które chcesz sparować). Na ekranie Twojego urządzenia pojawi się nazwa „HT”.

3

4. Wybierz „HT” z listy urządzeń (niektóre telefony wymagają wprowadzenia kodu „0000”). Zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z Twoim telefonem.

Uwaga: Na sparowanie zestawu i telefonu masz 120 sekund. Po tym czasie HT wyłączy się i niebieska dioda zniknie. Jeżeli operacja parowania nie powiedzie się, powtórz kroki 1-4.

Po pierwszym manualnym parowaniu, kolejne parowania z tym samym telefonem będą odbywać się automatycznie.

### Rozłączanie HT i telefonu

- Aby rozłączyć zestaw i telefon wykonaj jedną z poniższych czynności:
- wyłącz zestaw słuchawkowy
  - wyłącz funkcję Bluetooth w swoim telefonie
  - oddal się na odległość większą niż 10 metrów od telefonu

### Ponowne połączenie ze słuchawkami

Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny do momentu, aż dioda LED zacznie migać na niebiesko.

### Odbieranie i odrzucanie połączeń przychodzących

Aby odebrać połączenie naciśnij raz przycisk funkcyjny lub użyj do tego telefonu. Aby odrzucić połączenie przytrzymaj przycisk funkcyjny przez 2 sekundy lub skorzystaj z telefonu.

4

### Połączenia oczekujące

Upewnij się, że Twój telefon posiada funkcję połączeń oczekujących. Możesz zawiesić połączenie w przypadku przyścia kolejnego przytrzymując przycisk funkcyjny przez 2 sekundy. Możesz także zawiesić pierwsze połączenie i odebrać to, które było oczekujące.

### Wybieranie głosowe

Upewnij się, że Twój telefon posiada funkcję wybierania głosowego. Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez 2 sekundy. Twój telefon przełączy się w tryb wybierania głosowego.

### Wybieranie ostatniego numeru

Naciśnij dwukrotnie przycisk funkcyjny.

### Muzyka – odtwarzanie/pauza/wybór piosenki

Naciśnij scroll, aby odtwarzać lub zatrzymać muzykę. Przesuń scroll w górę lub dół, aby włączyć poprzedni lub następny utwór.

### Regulacja głośności:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk + lub -, aby ustawić głośność.

### Wybór języka:

Aby zmienić język naciśnij jednocześnie przycisk funkcyjny i Volume „-” do momentu aż usłyszysz interesujący Cię język. Do wyboru następujące języki: angielski, francuski i hiszpański.

5

### Rozwiązywanie problemów

Jeżeli nie możesz sparować urządzenia z telefonem, wykonaj jedną z poniższych czynności:

1. Upewnij się, że oba urządzenia są włączone.
2. Upewnij się, że moduł Bluetooth jest włączony w telefonie.
3. Sprawdź, czy odległość pomiędzy urządzeniami nie przekracza 10 metrów.
4. Usuń HT z listy w telefonie i spróbuj ponownie sparować urządzenia.

6

# Bluedio

## Bluedio Hurrican Turbine


### User's manual

Thank you for buying Bluetooth Hurrican Turbine headphones. Before using the product, please read the manual carefully to learn more about the functions and operation way. Do not modify or repair HT. Doing so may result user's injury, complete breakdown of HT or loosing warranty. We hope that you will enjoy the product by Forever.

### Overview of headset

- Hurrican Turbine headphones 1 pc
- USB charging cable 1 pc
- user's manual

1



### Specification

Bluetooth version: v4.1  
Bluetooth profiles: A2DP, AVRCP, HSP, HFP  
Range: up to 10 metres (free space)  
Max. charging time: 1,5 – 2 hours  
Max. talk/ music-playing time: up to 45 hours  
Standby time: up to 60 days  
Operational temperature: -10 – +50°C

2

### Charging

This headset uses a non-detachable built-in battery. In order to prevent damage of the headset, please do not remove the battery.

1. Before charging, make sure the headset has been switched off.
2. Plug USB cable into the charging port of headset; plug the other side of USB cable into the USB charger or other charging device. Charging will start when a red LED light turns on on the headset.
3. Charging time of headset takes approximately up to 1.5-2 hours. Blue LED light turns on or the red light turns off after charging is completed.

### Switch off

Keep the MF button pressed until the LEDs turn off.

### Pairing mode

Keep the MF button pressed until the blue light shines continuously.

### Pairing headset with mobile phone

1. Turn on HT and keep the distance between the headset and mobile phone within 1 meter.
2. Keep the MF button pressed until the blue light turns on signalling entering the pairing mode. Also you hear „Ready to pair”.
3. Initiate the Bluetooth function in your mobile phone (or other device needed to be connected). Then “HT” will pop up on your device.

3

4. Select “HT” (some mobile phones need you to input PIN “0000” as password) and the headset will automatically connect with your mobile phone.

Attention: Generally, there are 120 seconds at maximum to pair headset with your mobile phone, or the headset will turn off automatically when the blue light goes out. Please retry steps 1 to 4 to pair again if your operation doesn't work.

After first manual pairing, the following pairings will be done automatically.

### Disconnect headset with mobile phone

- To disconnect the headset try doing one of the following things:
- switch off the headset
  - turn off the Bluetooth function of your mobile phone
  - take the headset from the phone to more than 10 m away

### Reconnecting the headset to the phone

Keep the MF button pressed until the blue LED light starts blinking.

### Answering and rejecting incoming calls

Press the MF button once to answer the call or use your mobile phone. To reject a call use your mobile phone.

4

### Voice dialing

Please make sure your mobile phone supports this function. Keep the MF button pressed for 2 seconds. Your mobile phone will enter into the voice dialing mode.

### Last call redialing

Double-click the MF button.

### Music play/pause/track choice:

Press the scroll to play/pause music. Push the scroll up or down to choose previous or next track.

### Volume adjustment/Music selection

Press the + or - to adjust volume.

### Select language

To change the language press at the same time MF button and Volume „-” till you hear preferred language. You can select from English, French and Spanish.

### Problems solving

If you are not able to pair HT with your mobile phone try one of the following:

1. Ensure that both devices are switched on.
2. Ensure that bluetooth function is switched on in your mobile phone.

5

3. Check if the HT isn't further than 10 meters from your mobile phone.
4. Delete HT from the device list in your phone and try to pair the devices again.

6